

# VI. UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE

# 7.1 Tela Principal do Sistema







# 7.2 CONFIGURAÇÕES

## 7.2.1 Comunicação.

Clique em Configurações / Comunicação e ou no ícone Configurar Comunicação ou tecle Ctrl + C que aparecerá a seguinte tela:



O software listará as portas seriais localizadas no sistema e qual a condição em que se encontram (disponível ou não disponível).

Selecione uma porta serial disponível e clique em **Teste de Comunicação** ao mesmo tempo que pressiona várias vezes o botão que existe sobre a interface.

Caso a porta escolhida para o teste for a correspondente com a porta que a interface está conectada aparecerá a seguinte tela:



A Optical Jung System (Version 1.0.0.5) Collecter Analysies Configuration Pro Collecter Analysies Configuration Pro Collecter Analysis Configuration Pro Co	00:00
Contraction of the second seco	
🚰 Iniciar 🔰 🕫 😂 🦈 🍋 Atualoogão 2006 🛛 🔯 Manual de Instal 🌘 Jump System 🛛 🚳 Optical Jump Syst 😨	Manual de Utiliza 🤻 🍂 🕌 🔬 10:01

# Comunicação estabelecida com sucesso e Interface encontrada corretamente.

Clique em OK e logo em seguida em CONFIRMAR.

Caso a porta escolhida para o teste não for a correspondente com a porta que a interface está conectada aparecerá a seguinte tela:

Optical Jump System (Version: 1.0.0.5)       Costatos: Avalação: Configuração: Pin       Securitaria: Securitaria (Securitaria)       Securitaria: Securitaria       Securitaria: Securitaria       Securitaria: Securitaria       Securitaria: Securitaria	Sensor 00:00
Contraction         Porta Senial         Porta Senial	

Clique em **OK**, escolha outra **Porta** e repita o procedimento novamente.



## 7.2.2 Configurações de Parâmetros.

É preciso realizar as configurações dos parâmetros a serem utilizados nos testes.

Clique em Configurações / Parâmetros ou no ícone Parâmetros do Sistema ou tecle Ctrl+M, aparecerá a seguinte tela:



Dentro da janela de parâmetros é preciso definir as seguintes informações:

- Duração do Teste;
- Número de Saltos;
- Tempo de intervalo entre saltos;
- Altura mínima válida;
- Altura máxima válida;
- Início dos saltos.

#### Duração do Teste

Na guia de Duração do Teste configurar o tempo do teste em segundos, com tempo limite de 600 segundos.

#### Número de Saltos

Na guia de Número de Saltos configurar a quantidade de saltos do teste, com número limite de 100 saltos.



### Tempo de intervalo entre os saltos

Na guia de Tempo de intervalo entre os saltos configure se o teste terá tempo regressivo para reinicio entre os saltos.

Se tiver um kit multimídia instalado em seu PC, o programa disponibiliza também estímulo sonoro.

#### Altura mínima válida

Na guia Altura mínima válida configurar em centímetros a menor altura que o sistema irá considerar para validação do teste, com valor limite de 0,50 cm.

#### Altura máxima válida

Na guia Altura máxima válida configurar em centímetros a maior altura que o sistema irá considerar para validação do teste, com valor ilimitado.

### INÍCIO DOS SALTOS

#### Iniciar sobre a plataforma

Caso escolha esta opção, o avaliado deverá se posicionar entre a barra de sensores e a barra refletiva antes de iniciar o teste.

#### Iniciar fora da plataforma

Caso escolha esta opção, o avaliado deverá se posicionar fora da barra de sensores e barra refletiva antes de iniciar o teste e quando o teste se iniciar o avaliado salta para entre as barras.

Após terminar todas as configurações dos Parâmetros clique em **CONFIRMAR**.



# 7.3 CADASTROS

Cadastrar Avaliados, Grupos, Laboratório e Avaliador.

## 7.3.1 Avaliados.

Cadastrar os avaliados.

## Cadastrar

Clique em Cadastros / Avaliados ou através do ícone referente ou Ctrl + A, aparecerá a seguinte tela:

🖆 Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5]			
Cadastros Avalações Conhigurações Film	1		:00 🔯
Calastro de Avaluelos Torrer Alterri Locatar Locatar pósino Escritor	Nomével	Acetdo Narcinento Se Acetdo Narcinento Se X	
🧃 Iniciar 🛛 🕫 😁 🔌 🛅 Jump Syste	🗁 Jump System 🛛 🗃 Manual de 🖉 Manual de	I 🐵 Optical Jum 🙆 Verificar se	<ul> <li>())))</li> <li>())))))))))))))))))))))))))))))))))))</li></ul>

### Inserir

Clique em Inserir ou Alt + I, aparecerá a seguinte tela:



🛎 Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5]	
Cadastros Avalações Configurações Fin	°°° 00:00 🐼
Contraction of Available Norm Norm Available Norm	Reacimento [Se
🖅 Iniciar 🔰 🗵 🥙 🍋 👋 🖆 Jump Syste 🎽 Jump System 🛛 Manual de 🚳 Manual de I 🚳 Optical Jum	🗿 Servidor nõ 🔹 🎉 📲 🝰 11:28

O sistema controla automaticamente o número do Cadastro.

Insira o nome do avaliado, apelido, data de nascimento, sexo, modalidade, posição e observação (caso exista).

Clique em Inserir para confirmar o cadastramento do novo cadastro ou Cancelar para cancelar.

Existe também a opção de alterar, excluir, localizar ou localizar próximo.

**Alterar:** selecione o cadastro que deseja alterar clicando sobre o mesmo e clique em alterar, realize as alterações que se façam necessárias e clique em alterar.

**Excluir:** selecione o cadastro que deseja excluir clicando sobre o mesmo e clique em excluir, clique em SIM para confirmar a exclusão ou NÃO para cancelar.

**Localizar:** clique em localizar, o programa pedirá para que digite o nome do cadastro e clique em OK.

Localizar Próximo: clique em localizar próximo que o programa localizará o cadastro seguinte.

Para sair desta janela é só clicar em FECHAR.

**Obs:** Há também a possibilidade de se cadastrar um avaliado ao se iniciar uma nova avaliação, pois na janela de nova avaliação há um link para cadastro de avaliados.



## 7.3.2 Grupos.

Cadastrar grupos.

## Cadastrar

Clique em Cadastros / Grupos ou através do ícone referente ou Ctrl + G, aparecerá a seguinte tela:

🖆 Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5] Cadastros: Avalações: Configurações: Fim			
	or O	0:00	$\diamond$
Celastro de Grupos Celastro de Grupos Celast	*		
- Manual de Instalação e Uklasção - Unicear	o do Optical Jun 🗿 Servidor nã	ip System 1.0 - Micr	osoft Word

## Inserir

Clique em Inserir ou Alt + I, aparecerá a seguinte tela:

Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5]  Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5]			
2 2	Sensor 0	0:00	<b></b>
Contract Concerner Contract Concerner Conc	2		
🛃 Iniciar 🔰 🐔 🍘 🎽 🖕 🦉 🚔 Jump System. 🚔 Jump System 🚳 Manual de 🚳 Manual de I 🚳 Optical Jum 🔇	🔄 Servidor n	š 🙁 🥵 👪	<b>a</b> 11:33

O número de Grupo o sistema controla automaticamente.



Insira o nome do grupo, temporada e observação (caso exista).

Clique em Inserir para confirmar o cadastramento do grupo ou Cancelar para cancelar.

Existe também a opção de alterar, excluir, localizar ou localizar próximo.

**Alterar:** selecione o grupo que deseja alterar clicando sobre o mesmo e clique em alterar, realize as alterações que se façam necessárias e clique em alterar.

**Excluir:** selecione o grupo que deseja excluir clicando sobre o mesmo e clique em excluir, clique em SIM para confirmar a exclusão ou NÃO para cancelar.

**Localizar:** clique em localizar, o programa pedirá para que digite o nome do grupo e clique em OK.

Localizar Próximo: clique em localizar próximo que o programa localizará o grupo seguinte.

Para sair desta janela é só clicar em FECHAR.

**Obs:** Há também a possibilidade de se cadastrar um grupo ao iniciar uma avaliação, pois na janela de nova avaliação há um link para cadastro de grupos.

### 7.3.3 Laboratório.

Cadastrar Laboratório e Avaliador.

Clique em Cadastros / Laboratório, aparecerá a seguinte tela:



Digite o nome do Laboratório e clique em **OK** para confirmar ou **CANCELA** para cancelar.



## 7.3.4 Avaliador.

Cadastrar Avaliador.

Clique em Cadastros / Avaliador, aparecerá a seguinte tela:



Digite o nome do Avaliador e clique em **OK** para confirmar ou **CANCELA** para cancelar.



# 7.4 AVALIAÇÕES

Realizar avaliação.

## 7.4.1 Nova Avaliação

Clique em Avaliações / Nova ou através do ícone referente ou Ctrl + N, aparecerá a seguinte tela:



O sistema controla automaticamente o número da Avaliação e a Data e se caso já tenha realizado o cadastro do Avaliador o nome aparecerá automaticamente também. O sistema também tem um Grupo pré-definido que aparecerá automaticamente com o nome Individual.

Caso já tenha cadastrado o Avaliado é só clicar na seta seletora ou no campo referente que a lista de cadastrados aparecerá, em seguida clique em cima do nome no campo nome ou faça o mesmo no campo avaliado e selecione um número.

Se ainda não cadastrou nenhum avaliado, existe a opção de cadastrar através do ícone de cadastro de avaliados seguindo o mesmo passo citado anteriormente.

Segue-se o mesmo passo para Grupo. Caso tenha cadastrado a temporada, na hora que selecionar o grupo a temporada aparecerá automaticamente.



Informe o peso do avaliado em Kg, caso este campo fique sem nenhuma informação o sistema abrirá uma janela dizendo que o peso não foi informado.

Se houver alguma observação a ser acrescentada, adicione no campo observação.

Caso queira mudar alguma informação de Parâmetros clique em Parâmetros e realize as alterações necessárias.



Clique em Iniciar Avaliação, abrirá a seguinte tela:

### 7.4.2 Iniciar Teste

Clique em **Iniciar** para começar o teste ou **Cancelar** para cancelar o teste. Após clicar em Iniciar, aparecerá a seguinte tela:



O sistema já inicia a captação de dados e o cronômetro do tempo.



Assim que o avaliado começar a saltar os dados começam a serem plotados no software, conforme mostra a tela abaixo:

)ptical Jump S astros Avalaçõe	iystem [Ve s Configura	rsão: 1.0.0 ções Fim	0.5]								
s & 🙆 🖬		> >	5 🖪	0					on 100	:08 🔯	
	Re	sultado	s		Tempo de S	Solo (ms)	Tempo de Ar	(ms)	Altura	a (cm)	
alto T. Solo 470 1008 922 1010 1057	T. Ar 593 599 585 501 514	Altura 43.1 44.0 42.0 30.8 32.4	Pot. (W) 140 67 70 47 47	Pot. (W/Kq) 1,80 0,86 0,89 0,60 0,60	10	57	514				
					Potênci	a (W)	Potência (W	//Kg)	32	,4	
					47		0,6	0			
					Altı	ra (cm)					
42,40											
40,10											
19,20											
17,60											
16,40											
14,40											
11,20											
19,60											
28,40	1					,				, i	
28,40	1			2		3		•		5	
Iniciar	10 M P	• • •	Manuais ahu	# 🕞 1	mn Sustem	Manual de LIN	iza Manual da	Instal	Optical Jurgo Su	60.00	

# <u>Obs</u>: Caso queira interromper o teste antes do tempo programado mantenha ESC pressionado.

Ao final da coleta ou ao interromper o teste, aparecerá a seguinte tela perguntando se deseja salvar a avaliação:





Clicando em **Sim** o sistema abrirá uma nova janela informando que a avaliação foi salva com sucesso, como na tela abaixo:



Clique em **OK**.



#### 7.5 CONSULTA DE AVALIAÇÕES

O sistema possibilita a consulta de todas as avaliações.

#### **VISUALIZAR** 7.5.1

Clique em Avaliações / Visualizar ou através do ícone referente ou Ctrl + V para visualizar todas avaliações, aparecerá a seguinte tela:

👛 Op1	ical Ju	imp System [Versão:	1.0.0.5]							- 6	×
Cadaste	os Avi	allações Configurações									
8	&	🖾 🖬 🟷	% 🖪	0				Sensor O	0:05	K	>
Consul	ta										8
					Aval	iações					
										0	
Av	aliação	Avaliado	Apelido	Modalidade	Posição	Grupo	Temporada	Tipo do Salto	Data Idao	de Sex	^
Þ		AVALIADO 1							09/09/2005	24 M	
	2	AVALIADO 2							09/09/2005	26 M	
	3	AVALIADD 3							09/09/2005	26 M	
											_
12112	1										<b>×</b>
					Res	ultados					
	Salko	Tempode So (ms)	lo Tempo Corrig	de Solo ido (ms)	Tempo de Ar (ms)	Tempo de Ar Corrigido (ms)	Altura (cm)	Potência (W)	Potência (W/Kg)		1
Þ	1		304	286	542	560	36,0	181,34		2,32	
_	2		465	437	496	514	29,0	95,32		1,22	
	3		485	456	568	597	39.6	124,83		1.60	
_	4		460	432	511	539	32.0	106.53		1,37	-
	5		448	421	535	562	35,1	119,90		1,54	
in the second second											
										_	
				Lor	T.	-	Lon	1			
<b>1</b>	niciai		🗀 Manuais a	tuais 👘 🔁 🕽	mp System	Manuai de Utiliza	Manual de Instal.	• Optical Jump S	h 🔍 🖉 🎴	63 15	:30

Nesta tela poderão ser realizadas consultas de resultados e visualização de gráficos.

A planilha superior apresenta as informações sobre o avaliado.

Clicando em cima de alguma destas opções aparecerá a seguinte tela:

🛎 0 j	ptical Jum	np System [Versão: 1	1.0.0.5]							×
Cadas	tros Avalia	ações Configurações I	602 - 100 - 100					Sec. 0 0	05 -	
8			× 🖻 🤇	2				00	05 🖸	2
Consi	ulta									×
					Avaliações					
¢.		TXT							0	
	)ata	Idade Sexo Peso Av	aliador I	Dbservações					_	•
	9/09/2005	26 M 70,0 CH	ARLES (	0						1
	9/09/2005	26 M 74,0 CH	ARLES I							
								<b>a</b>		2
<	_		Chterio de Seleça	iU						
			Campo	Crité	rio	Valor				
	Sako	Tempo de Solo (ms)	, <b>1</b> ,	10000	·			tência (W)	Potência (W/Kg)	È.
Þ	1		3 Remover e:	ste Critério		Cancelar	Confirmar	181,34	2,32	
	3		485	456	568	597	39.6	124,83	1,60	
-	4		460	432	511	539	32.0	106.53	1.37	1
P.	Ť		***	42.1			000,1	110,00	1,044	
									8	8



Escolha um tipo de critério no campo critério e digite no campo valor o que deseja visualizar.

<u>Exemplo:</u> Na planilha superior clique em cima de peso, escolha o critério a ser utilizado (menor ou igual a) e no campo valor digite 80. Todas as avaliações existentes que forem menores ou iguais a 80 kg aparecerão. Esse processo se dá para todas as outras opções.

As colunas que estão com algum tipo de critério selecionado ficam marcadas em amarelo. Para tirar critério é só clicar na coluna e em seguida em Remover este Critério.

Se clicar em cima de alguma avaliação os resultados aparecerão na planilha inferior.

Já a planilha inferior apresenta os resultados da avaliação. Clicando sobre o cabeçalho da coluna Altura surgirá o gráfico correspondente a variável.



Clicando no ícone Exportar dados para Área de Transferência o sistema copia o gráfico e possibilita ser transferido (colado) em algum outro aplicativo como Word, Excel, Power Point entre outros.



 * Times Ive	w Koman •	12	( <u>7</u> <u>5</u>	===	= 10 •   30	a sa sia sia	H * <u>4</u> * ;	<b>.</b>	que em Recontar >	• Recontar
		1 1 1 1	4 1 1				- u - b			
	40,00				Altura (cm)				1	
	20.70									
	34.34									
	14,00									
	11,00									
	11.10									
	11.44									
	44,94									
	27,44				,				]	

Caso queira salvar o gráfico, clique no ícone Exportar gráfico para arquivo, aparecerá a seguinte tela:

Cadastros Avaliações Configurações Fim							
2 2 🖾 🛄 🛇 💥					Sens 🔾	* 00	:05 🔯
Gráfico							
		Grá	fico				
8	Exportar como				2 🕅	1	0
49.03	Salvar em:	C Meus documentos	•	- € m m-			
25,79	Documentos	Charles Corel User Files FinePrint files					
37,40	Desktop	Meus eBooks Meus videos Meus Santas de diales					
36.13		Minhas rontes de dados Minhas imagens Minhas músicas					
34,38	Meus documentos	akiriinas webs					
22,55	Meu computador						
31,51	Meus locais de rede	Nome do arquivox		•	Salvar		
23,61		Salvar como tipo: JPG (".ip	a)	•	Cancelar		
28,29							
27,09	٤		,	- 1			\$
🛃 Iniciar 🛛 😂 🗳 🐂 🎽	Manuais atuais	🗅 Jump System 🛛 🖉	Manual de Utiliza	📓 Manual de Instal	Optical	Jump Sy	<ul> <li>Image: Second Sec</li></ul>

Selecione o tipo de arquivo e o caminho que quer salvar o gráfico e clique em **salvar**. O gráfico será salvo.

Para voltar à janela anterior clique no ícone **fechar consulta** ou no x (canto superior direito da janela) padrão do Windows.



# 7.5.2 EXPORTAR

O sistema possibilita exportar os relatórios das avaliações para outros aplicativos.

Há a possibilidade de exportar os dados das avaliações para o Excel e para um arquivo de texto separado por vírgulas que pode ser importado por outros aplicativos.

	2										
	Ca	adastros Avallaçõe	s Configurações	Fim							
		n 😂 🗧	) 📊 🚫	× 🖪 (	J					):05 💽	
Í agus naus		angult a									
icone para						Ava	liacõec				
exportar para			5			Ava	nações				
expertar para		백백				1	1.			U	
o Excel.		Avaliação Asali	ado JADO 1	Apelido Mo	dalidade	Posição	Grupo	Temporada	Tipo do Salto Da	Ita Idade Sex	
		2 AVA	JADO 2						09	/09/2005 26 M	
		3 AVA	JADD 3						09	/09/2005 26 M	
-	1										
Ícone nara											
reone para		(10) (10)								×	
exportar texto											
enportar tento		Résultados									
		Sako	Tempo de Sol (ms)	lo Tempo de Corrigido (r	iolo Temp no) (r	node Ar mo)	Tempo de Ar Corrigido (ms)	Altura (cm)	Potência (W)	Potência (W/Kg)	
		▶ 1		304	286	542	560	36,0	181,34	2,32	
		2		465	437	486	514	29,0	95,32	1,22	
		4		460	432	511	539	32,0	106.53	1.37	
		5		448	421	535	562	35,1	119,90	1,54	
										×	
	_										
		uniciar	8 🕫 🖻 👌	" 🗀 Manuais atuais	🔁 Jump Sv	vstem	🔊 Manual de Utiliza	Manual de Instal	Optical Jump Sv	🤆 🍂 📲 📥 15:00	
									and the second s		

## 7.5.2.1 EXPORTAR PARA EXCEL

Selecionando uma avaliação e clicando no ícone Exportar Avaliação para o Excel aparecerá a seguinte tela:

👙 Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5]				💶 E 🔀
Cadastros Availações Configurações Fim				
22 🖉 💷 🟷 🎉				°°° 00:05 🔯
Consulta				×
		Avaliações		
	-			
Avaliación (Avaliado dinelido	Salvar como		2	
1 AVALIAD0 1	Salvar em: 🗀 Exportados	•	- 🗈 💣 📰-	03/09/2005 24 M
2 AVALIADO 2				09/09/2005 26 M
3 AVALIADU 3	Documentos			03/03/2005 26 M 📃
	recentes			
	Desktop			>
Salto Tempo de Solo	Men			Potência \Lambda
(ms)	documentos			(W/Kg)
2 465				81,34 2,32 95,32 1,22
3 495	Meu computador			24.83 1.60
4 460 5 449	C			06.53 1.37
3 440				13,30 1,34
	rede Nome do arquivo:	JumpSystemAvaliação1	▼ Salva	1
	Salvar como tipo:	Arquivos do Microsoft Excel (".xls)	<ul> <li>Cancel</li> </ul>	lar 👘
				<b>v</b>
🛃 iniciar 🧭 🖉 👝 👋 🍉 👘	nuais atuais 🕞 🗃 3 mn Sustem	Marcual de Utitra	Manual de Instal	Datical Jurge Str. 🖉 🖬 🗮 📥 16/57
	noas atoas 🦲 Lunp system	ananaa de Colca	en manuar de matal	opucar samp sy 🤇 🖉 📲 🚮 10/5/



O sistema cria automaticamente um arquivo com o nome da avaliação correspondente a ser gravado no seguinte caminho:

C:\Arquivos de programas\Cefise\Jumpsystem1\Exportados.

Caso queira mudar o nome do arquivo ou o caminho é só especificar.

Clique em Salvar.

Após clicar em salvar, aparecerá a seguinte tela com os resultados do teste em uma planilha do excel:



Obs: o arquivo gerado poderá ser aberto em qualquer PC com um aplicativo que suporte o formato .xls, mesmo que não tenha o Jump System 1.0 instalado.



## 7.5.2.2 EXPORTAR PARA UM ARQUIVO DE TEXTO

Selecionando uma avaliação e clicando no ícone Exportar Avaliação para Arquivo de Texto aparecerá a seguinte tela:



O sistema cria automaticamente um arquivo com o nome da avaliação correspondente a ser gravado no seguinte caminho:

C:\Arquivos de programas\Cefise\Jumpsystem1\Exportados.

Caso queira mudar o nome do arquivo ou o caminho é só especificar.

#### Clique em Salvar.

Após clicar em salvar, ir até o caminho especificado à cima e pedir para abrir (escolher o aplicativo):



CEFISE – Biotecnologia Esportiva Rua Dante Gazzetta, 305 – Vila Azenha – Nova Odessa – S.P. – 13.460-000 Tel: (19) 3466-2350/ Fax: (19) 3476-6835<u>cefise@cefise.com.br</u> - www.cefise.com.br





Obs: o arquivo de texto separado por vírgulas gerado poderá ser aberto em qualquer PC mesmo que não tenha o Jump System 1.0 instalado e importado para outros aplicativos.

## 7.5.3 IMPRIMIR

Clicando sobre o ícone de impressão o sistema abrirá uma tela com o relatório do teste:



Nesta tela há as seguintes opções: ver o relatório em tamanho real, ajustar a largura da página, ajustar à página, configurar a impressora, imprimir e exportar para arquivo em PDF.



# 7.6 BACKUP

O sistema possibilita gerar e restaurar um backup de segurança do banco de dados para o caso de problemas com o software ou com o PC.

# 7.6.1 GERAR BACKUP

Clique no ícone referente ou Ctrl + B, aparecerá a seguinte tela:



Clique no ícone (mostrado na figura acima) para selecionar o caminho em que irá salvar o Backup, aparecerá a seguinte tela.

Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5]     Cadatara Avalação: Conferencias Em		- č 🔀
		資 00:00 🔯
Solver Salve en Documento secretor Destoo Ware documento Ware documento Ware Mare documento Ware Mare documento Ware Mare documento Solver Solver Mare documento Solver So	Backups     Image: Constraint of the second se	
👪 iniciar 🔰 🖉 📽 🐂 🤉 🎦 Charles	😂 Jump System 1.0 🔄 Manual de Instalação 🖨 Optical Jum	p System



O sistema cria automaticamente um caminho para gravar os Backups que é: C:\Arquivos de programas\Cefise\JumpSystem1\Backups, também sugere automaticamente um nome para o arquivo utilizando o nome do programa e a data do dia do backup, exemplo: JumpSystem-120905 que é gravado em formato zip. Ficando ao final assim:

C:\Arquivos de programas\Cefise\LimiarAnaerobio51\Backups\JumpSystem-120905.zip.

Obs: Caso queira alterar o caminho, o nome do arquivo é só especificar as informações.

Após ter sido especificado o caminho clique em SALVAR. O sistema voltará para a janela anterior habilitando a opção INICIAR.



Clique em **INICIAR** para iniciar o Backup.

O sistema abrirá uma outra tela de **ATENÇÃO** com a seguinte mensagem: Backup efetuado com sucesso!





Clique em **OK**. A tela anterior será fechada voltando à tela inicial de Backup.

Caso não tenha mais nenhum trabalho a realizar clique em fechar.

# 7.6.2 RESTAURAR BACKUP

Clique no ícone referente ou Ctrl + B, aparecerá a seguinte tela:

Selecione a opção Restaurar e clique no ícone (mostrado na figura acima) para selecionar o caminho do qual irá restaurar os arquivos.



🛳 Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5]			<b>_</b> 3 X
		Sen.	00:00 🔯
Restaurar Ession	Backups	?X ★ © ♂ □•	
Documentos Documentos Destatos Destatos Meneros Meneros Meneros			
Meau locai de inde	None do arquino: <mark>Etimonofeta</mark> Anquinos do Spor: Anquinos de Backup (* sp.)	✓ Abri ✓ Cencelar	
🧾 Iniciar 🧧 🖉 🐚 👋 🎦 Charles	😂 Jump System 1.0 🛛 🖉 Manual d	e Instalação 🚳 Optical Jump System	n 🤹 🖉 🕌 🍰 09:33

Após ter selecionado o caminho clique em Abrir. O sistema voltará para a janela anterior habilitando a opção INICIAR.

坐 Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5]					
Cadastros Avalações Configurações Fin	0		Sensor	00:00	
0	Aska C Saka & Pietnasi C Viewino de programa (Ceteculu 20	roSystem18ackustUme estar Solar Cgncelar			
🥶 Iniciar 🛛 😂 🚳 🐂 🔭 🗁 Charles	늘 Jump System 1-0	Manual de Instalação	Optical Jump System	( 🖉 🖬 🖉	<b>6</b> 09:34

Clique em INICIAR para iniciar a Restauração.

O sistema abrirá uma outra tela de ATENÇÃO com a seguinte mensagem: Os dados acrescentados após o último Backup serão perdidos. Deseja realmente continuar?



🛎 Optical Jump System [Versão: 1.0.0.5]			
Catalogue Configuraçõe Pin	Sensor	00:00	<b></b>
Optical Jump System Intrivo Ordstar articentada apis o Utimo Backago arão perdox, Desejo redimente contruor? Sim Mão			
🛃 Iniciar 🔗 🐔 🐂 🦉 📚 Charles 👘 Sump System 1.0 🖓 Manual de Instalação 📣 operad Jump S	System		<b>6</b> 09:35

Obs: O sistema só consegue restaurar os dados do último backup realizado. Os dados adquiridos posteriormente ao último Backup são perdidos caso não tenha executado um Backup posterior.

Caso queira continuar clique em SIM ou clique em NÃO para cancelar.

Se clicar em sim o sistema abrirá uma outra janela de atenção com a seguinte informação: Backup restaurado com sucesso!

A Optical Jung System (Verside: 10.0.2)         Caladratic Avaluation Configuration for         B B III       Image: Specific Avaluation for the system of the sys	© ptical Jum	ip Syste		0:00	
	Inclose	and a constant of the second o			
🛃 Iniciar 🔰 😂 🕲 🖿 🐣 🖆 Charles	😂 Jump System 1.0	Manual de Instalação	🚸 Optical Jump System	👘 🖲 🕐	09:36

Clique em **OK** para fechar a janela de atenção e voltar a tela inicial de Backup.

Caso não tenha mais nenhum trabalho a realizar clique em fechar.